pōp™ video

User Manual

Made for iPod iPhone

Translated versions of this manual are available at our website:
http://www.thepopvideo.com/explore

IT'S YOUR SHOW!

1.

TABLE OF CONTENTS

Component/Parts Map 3

How to Operate 4

Environmental Operating Suggestions..... 7

Charging and Recharging the Battery..... 11

Product Warnings 13

Repairing the PoP Video Projector..... 14

Limited Warranty..... 15

Certification and Compliance..... 21

COMPONENT/PARTS MAP









1. iPhone/iPod touch Connector
2. Micro-USB Input
3. Lens
4. Power/Focus Slider

1.



4.


2.

5.

3.
Pop
6.



7.

GOOD



9.

BEST

CHARGING OR RECHARGING THE BATTERY

1. Turn off: position the Power/Focus Slider (A) all the way to the back, locked position.
2. Expand the iPhone/iPod touch Connector (B) (as demonstrated on Page 4).
3. Attach the supplied charging cord with the micro-USB plug to the micro-USB input (C).
4. Attach the USB plug to the port of a high power USB wall plug power adapter (compatible with iPhone or iPod touch USB Power Adapter) or to a computer USB port.

Using a wall plug power adapter is highly recommended to reduce charge time.
Do not charge the PoP Video while attached to an iPhone or iPod touch.



WARNINGS

Use the PoP Video projector only as instructed to prevent injuries or damage to the product.

Caution - contains Lithium Ion Battery. Do not dispose of improperly or expose to extreme heat.

Do not operate the PoP Video in moist or wet environments. Exposure to water may cause electrical shock or other injury.

Avoid exposure to extreme temperatures as this may damage the PoP Video.

Do not operate the PoP Video if damaged. Disassembling the PoP Video will void the warranty.

Do not shine PoP Video's projection directly into your eyes or those of anyone else.

DO NOT OPERATE OR STORE THE POP VIDEO PROJECTOR NEAR:

Open Flame or Intense Heat

Water or Damp Conditions

Freezing or Extreme Cold

Heavy Stuff



Moving Vehicles



Bratty Siblings or Playful Pets

REPAIRING THE POP VIDEO PROJECTOR

REPAIR OR MODIFICATION. Never attempt to repair, modify, or open PoP Video yourself.

BATTERY. Do not attempt to replace the re-chargeable battery in the PoP Video yourself.

For detailed troubleshooting steps refer to our FAQs on our Web site at: www.thepopvideo.com/support.

If you have questions or require support, email us at customerservice@thepopvideo.com or visit our Web site.

LIMITED WARRANTY

Micron Technology, Inc. ("we", "us" and "our" below) warrants your POP VIDEO™ Projector (the "Product") against any defects in material or workmanship with the exceptions noted below. The warranty period is 90 days from the date of the packing slip, invoice, receipt, or other sales documentation if your Product was purchased directly from us. For products purchased from third party retailers or resellers, the warranty begins on the date of your original sales receipt which must be provided to us. The warranty period shall not be extended if we repair or replace a Product or any parts. The warranty is provided to the original end user purchaser of the Product and is not transferable.

This warranty does not cover:

- **Damage from (i) improper storage, misuse, abuse, accident, vandalism, improper installation, neglect, improper shipping, service performed by someone not authorized by us or the opening of the case of the Product by anyone other than a service provider authorized by us, (ii) acts of war, disasters such as earthquake, fire, flood, and lightning, improper electrical current, software problems, interaction with other products not covered by this warranty, contact with liquid or obstruction of air vents (iii) use of the Product that is not in accordance with product instructions or (iv) commercial use of the Product or from excessive continual use of the Product.**

- **Normal wear and tear, including scratches, dents, and broken plastic.**
- **Any Product with a missing or altered label, logo or serial number.**
- **Postage, insurance, or shipping costs incurred in sending your Product to us for warranty service. These costs are your responsibility. In addition, if we determine that failure of the Product was not a result of a defect in materials or workmanship, we reserve the right to charge you for the cost of shipping the Product back to you.**
- **Occasional interruptions or errors in the operation of the Product.**

We will, at our option, either (1) repair the Product at no charge, using new parts or refurbished parts that are equivalent to new in performance and reliability, (2) exchange the defective Product with a Product that is new or refurbished that is equivalent to new in performance and reliability and is at least functionally equivalent to the original Product, or (3) refund the purchase price of the Product. When warranty service involves the shipment of a repaired or replacement Product to you from us, we will be responsible for the cost of such shipment. You will be responsible for the expense of returning the original Product to us.

In order to return the Product and obtain warranty service, you must first obtain a Return Material Authorization ("RMA") number by contacting us via http://www.thepopvideo.com/returns. You must return the Product to us securely packaged with each piece individually placed in the original

packaging or its equivalent. We will not be responsible for any damage if you do not follow this process. Any Product returned to us shall become our property.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS MADE IN PLACE OF ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF SUCH WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED BY APPLICABLE LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW BE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD DESCRIBED ABOVE.

WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, REVENUE OR BUSINESS [OR LOSS OR CORRUPTION

OF DATA]) RESULTING FROM, OR IN ANY WAY RELATED TO PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE ANY OF THE PRODUCT. THIS LIMITATION APPLIES REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY UPON WHICH DAMAGES ARE SOUGHT. OUR LIABILITY WILL NOT EXCEED THE ORIGINAL RETAIL SELLING PRICE OF THE PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF ANY CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). SOME STATES (COUNTRIES OR PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS DESCRIBED IN THIS WARRANTY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY IS GOVERNED BY AND CONSTRUED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF IDAHO.

CERTIFICATION AND COMPLIANCE

Canada	
China	
EU	
Hong Kong	
Japan	
Singapore	
Taiwan	
United States	



The PoP Video contains a Lithium-Ion battery. To protect the environment and comply with local and national regulations, please dispose of legally and responsibly.

©2012 Micron Technology, Inc. All rights reserved. Information is subject to change without notice. Micron, PoP Video, and the PoP Video logo are trademarks/service marks of Micron Technology, Inc. in the U.S. and outside of the U.S. All other trademarks are the property of their respective owners.

thepopvideo.com

pōp™ video

Manual del usuario

Made for iPod iPhone

Las versiones traducidas de este manual se encuentran en nuestro sitio Web:
http://www.thepopvideo.com/explore

¡ES SU SHOW!

ÍNDICE

Mapa de componentes/piezas..... 3

Cómo funciona..... 4

Sugerencias de operación ambiental..... 7

Cargando y recargando la batería..... 11

Advertencias del producto..... 13

Reparación del proyector PoP Video..... 14

Garantía limitada..... 15

Certificación y cumplimiento..... 21

MAPA DE COMPONENTES/PIEZAS









1. Conector de iPhone/iPod touch
2. Entrada Micro USB
3. Lente
4. Control deslizante para corriente/ enfoque

1.



4.


2.
5.

3.
Pop
6.

NO RECOMENDADO



8.



MEJOR



10.

CARGANDO O RECARGANDO LA BATERÍA

1. Apagar: Mueva el control deslizante de corriente/enfoque (A) totalmente hacia atrás, a la posición de bloqueo.
2. Levante el conector (B) del iPhone/iPod touch (según se muestra en la página 4).
3. Conecte el cable de carga suministrado con el enchufe micro USB a la entrada micro USB (C). No cargue el PoP Video mientras está conectado a un iPhone o iPod touch.
4. Conecte el enchufe USB al puerto de un adaptador de corriente de pared USB de alta potencia (compatible con el adaptador de corriente con puerto USB del iPhone o iPod touch) o a un puerto USB de la computadora.

Es altamente recomendable usar un adaptador de corriente de pared para reducir el tiempo de carga.



ADVERTENCIAS

Use el proyector PoP Video sólo como se indica para evitar lesiones o daños al producto.

Precaución – contiene batería de ion litio. No lo elimine de forma inapropiada ni lo exponga a calor extremo.

No opere el PoP Video en ambientes húmedos o mojados. La exposición al agua puede ocasionar un choque eléctrico u otras lesiones.

Evite la exposición a temperaturas extremas ya que esto puede dañar el PoP Video.

No opere el PoP Video si está dañado. El desensamblar el PoP Video anulará la garantía.

No dirija la luz de proyección del PoP Video directamente a sus ojos o a los ojos de cualquier otra persona.

NO OPERE NI ALMACENE EL PROYECTOR POP VIDEO CERCA DE:

Flama abierta o calor intenso



Agua o condiciones húmedas

Congelación o frío extremo

Cosas pesadas



Vehículos en movimiento



Niños traviesos o mascotas juguetonas

REPARACIÓN DEL PROYECTOR POP VIDEO

REPARACIÓN O MODIFICACIÓN. Nunca intente reparar, modificar o abrir el PoP Video usted mismo.

BATERÍA. No intente reemplazar la batería recargable en el PoP Video usted mismo.

Para pasos a detalle sobre resolución de problemas, consulte la sección de Preguntas más Frecuentes (FAQ) en nuestro sitio Web: www.thepopvideo.com/support.

Si tiene preguntas o requiere soporte, mándenos un correo electrónico a customerservice@thepopvideo.com o visite nuestro sitio Web.

GARANTÍA LIMITADA

Micron Technology, Inc. (“nosotros” y “nuestro” abajo) garantiza su Proyector POP VIDEO™ (el “Producto”) contra cualquier defecto en sus materiales o mano de obra con excepción de lo indicado a continuación. El período de garantía es de 90 días a partir de la fecha de la nota de entrega, factura, recibo o cualquier otro documento de venta si su Producto fue comprado directamente con nosotros. Para productos comprados en tiendas de terceros o revendedores, la garantía comienza a partir de la fecha de su recibo de compra original mismo que debe entregarnos. El período de garantía no deberá extenderse si nosotros reparamos o reemplazamos un Producto o cualquiera de sus piezas. La garantía se otorga al comprador original, usuario final del Producto y no es transferible.

Esta garantía no cubre:

- **Daños causados por (i) almacenamiento inadecuado, mal uso, abuso, accidente, vandalismo, instalación inadecuada, negligencia, transportación inadecuada, servicio realizado por personal no autorizado por nosotros o por la abertura de la caja del Producto por personal ajeno a un proveedor de servcio autorizado por nosotros, (ii) actos de guerra, desastres tales como terremotos, incendios,inundaciones y rayos, corriente eléctrica inadecuada, problemas de software, interacción con otros productos que no están cubiertos por esta garantía,por contacto con líquidos u obstrucción de las rejillas de ventilación, (iii) uso del Producto no conforme con las instrucciones del producto o (iv) uso comercial del Producto o por el uso excesivo continuo del Producto.**
- **El desgaste y uso normal, incluyendo rayones, abolladuras y plástico roto.**
- **Cualquier Producto con una etiqueta, logo o número de serie faltante o alterado.**

- Gastos de correo, seguro o de envío incurridos por enviarnos el Producto a nosotros para el servicio de la garantía. Estos costos son su responsabilidad. Además, si determinamos que los fallos del Producto no resultaron por un defecto en materiales o mano de obra, nos reservamos el derecho de cobrarle el costo de envío para regresarle el Producto.
- Interrupciones o errores ocasionales en la operación del Producto.

Nosotros, a nuestra elección, ya sea que (1) reparemos el Producto sin cargo, usando piezas nuevas o piezas reacondicionadas que son equivalentes a las nuevas en rendimiento y fiabilidad, (2) intercambiemos el Producto defectuoso por un Producto nuevo o reacondicionado que es equivalente al nuevo en rendimiento y fiabilidad y que por lo menos es funcionalmente equivalente al Producto original, o (3) reembolsemos el precio de compra del Producto. Cuando el servicio de la garantía implique enviar el Producto reparado o reemplazado de regreso a usted, nosotros seremos responsables del costo del envío. Usted será responsable de los gastos para devolvernos el Producto original a nosotros.

Con el fin de devolver el Producto y obtener el servicio de garantía, primero deberá obtener un número de Autorización de Devolución de Material (“RMA”) poniéndose en contacto con nosotros a través de http://www.thepopvideo.com/returns. Deberá devolvernos el Producto a nosotros debidamente empacado con cada pieza individualmente colocada en su empaque original o su equivalente. No nos hacemos responsables de cualquier daño, si usted no sigue este proceso. Todo Producto devuelto se convierte en nuestra propiedad.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SE HACE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA Y DEMÁS GARANTÍAS, GARANTÍAS O CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA ÍMPLICITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI ESAS GARANTÍAS NO PUEDEN SER EXIMIDAS POR LA LEY APLICABLE, TODAS ESAS GARANTÍAS EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA DESCRITO ANTERIORMENTE.

NO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, PÉRDIDAS DE GANANCIAS, INGRESOS O NEGOCIOS [O LA PÉRPIDA O CORRUPCIÓN DE DATOS]) RESULTANTES DE, O DE ALGUNA MANERA RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO, USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE CUALQUIER PRODUCTO. ESTA LIMITACIÓN SE APLICA INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL A LOS DAÑOS QUE SE BUSCAN. NUESTRA RESPONSABILIDAD NO PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE VENTA ORIGINAL DEL PRODUCTO QUE ES SUJETO DE RECLAMACIÓN. ESTA ES LA MÁXIMA CANTIDAD POR LA QUE NOS PODEMOS HACER RESPONSABLES.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PODRÁ TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO (O POR PAÍS O PROVINCIA). ALGUNOS ESTADOS (PAÍSES O PROVINCIAS)

NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS NI PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES DESCRITAS EN ESTA GARANTÍA NO LE APLIQUEN. ESTA GARANTÍA ESTA REGIDA E INTERPRETADA BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE IDAHO.

CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Canadá	
China	
Unión Europea	
Hong Kong	
Japón	
Singapur	
Taiwán	
Estados Unidos	



El PoP Video contiene una batería de ion litio. Para proteger el medio ambiente y cumplir con los reglamentos locales y nacionales, por favor deseche el producto de manera legal y responsable.

©2012 Micron Technology, Inc. Todos los derechos reservados. Información sujeta a cambio sin previo aviso. Micron, PoP Video y el logo de PoP Video son marcas registradas /marcas de servicio de Micron Technology, Inc. en los EE.UU. y fuera de los EE.UU. Todas nuestras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

thepopvideo.com